


syncflow

BOX

Part 1 of 2 · Μέρος 1 από 2

Quick start

Γρήγορη εκκίνηση



English **p. 2**

Ελληνικά **σ. 3**




Scan for the latest version of this guide

syncflowboard.com/guide

Σαρώστε για την πιο πρόσφατη έκδοση του οδηγού

Read the safety information before you use the Box. Διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το Box.



(A) microSD card: stays in

(D) PWR IN: power

(B) mini-HDMI: to the TV

(E) Light: on with power

(C) USB: not used


! Your Box arrives ready

- 1 HDMI.** Put the Box at the top or side edge of the TV, not behind it (metal blocks Wi-Fi). Small end into B, large end into the TV.
- 2 Power.** USB cable into D, other end into a USB adapter (not included: 5 V, 2.5 A, CE marked), adapter into a wall socket. Not a TV or computer USB port.
- 3 TV. Remote: Source or Input,** choose that HDMI port. Board in 1 to 3 minutes.
SyncFlow setup on screen: wait up to 15 minutes, do not unplug.

No Wi-Fi saved, or a new network? See Part 2, section 4.

! WARNING

- CE-marked 5 V adapter in an indoor wall socket. No damaged cables or adapters, no overloaded power strip.
- Non-flammable surface, away from curtains, paper and fabric. Do not cover. Keep dry and away from heat.
- microSD card: choking hazard, keep away from children under 3.
- Unplug before removing the card. All safety information: Part 2, section 1.



- (A) microSD: μένει μέσα (B) mini-HDMI: τηλεόραση (C) USB: δεν χρησιμοποιείται
(D) PWR IN: ρεύμα (E) Λυχνία: ρεύμα

! Το Box έρχεται έτοιμο

- HDMI.** Το Box στο πάνω ή στο πλάι άκρο της τηλεόρασης, όχι πίσω της (το μέταλλο εμποδίζει το Wi-Fi). Το μικρό άκρο στη **B**, το μεγάλο στην τηλεόραση.
- Ρεύμα.** Καλώδιο USB στη **D** και σε τροφοδοτικό USB (δεν περιλαμβάνεται: 5 V, 2,5 A, CE) στην πρίζα. Όχι θύρα USB τηλεόρασης ή υπολογιστή.
- Τηλεόραση.** Τηλεχειριστήριο: **Source** ή **Input**, αυτή η θύρα HDMI. Πίνακας σε 1 έως 3 λεπτά. Βλέπετε **SyncFlow setup**; Περιμένετε έως 15 λεπτά, μην αποσυνδέσετε.

Δεν αποθηκεύσατε Wi-Fi ή έχετε νέο δίκτυο; Δείτε το Μέρος 2, ενότητα 4.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τροφοδοτικό USB 5 V με σήμανση CE, σε πρίζα εσωτερικού χώρου. Όχι φθαρμένα καλώδια ή τροφοδοτικά, όχι υπερφορτωμένο πολύπριζο.
- Μη εύφλεκτη επιφάνεια, μακριά από κουρτίνες, χαρτί και υφάσματα. Μην το σκεπάζετε. Σε τσέπη, μακριά από θερμότητα.
- Κάρτα microSD: κίνδυνος πνιγμού, μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
- Αποσυνδέστε πριν βγάλετε την κάρτα. Όλες οι οδηγίες ασφαλείας: Μέρος 2, ενότητα 1.

Need help?

Χρειάζεστε βοήθεια;



Part 2: full guide, all safety information and the latest versions

syncflowboard.com/guide

Μέρος 2: πλήρης οδηγός, όλες οι οδηγίες ασφαλείας και οι νέες εκδόσεις

Change later: Wi-Fi and board link in **Settings > Connect**, board size in **Settings > Visual > Display Scale**. The Box follows by itself in about 15 minutes. Rotation and 720p: a new file on the card (Part 2, section 6).

Αλλαγές αργότερα: Wi-Fi και σύνδεσμος πίνακα στις **Ρυθμίσεις > Σύνδεση**, μέγεθος πίνακα στις **Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Κλίμακα Οθόνης**. Το Box ακολουθεί μόνο του σε περίπου 15 λεπτά. Περιστροφή και 720p: νέο αρχείο στην κάρτα (Μέρος 2, ενότητα 6).

info@syncflowboard.com

A defect, an accident or a safety problem? **syncflowboard.com/complaints**
Ελάττωμα, ατύχημα ή πρόβλημα ασφαλείας; **syncflowboard.com/complaints**

DIGITALL · Dim. Gounari 80, 16561 Glyfada, Greece



Do not dispose of with household waste. Μην το πετάτε στα οικιακά απορρίμματα.